



NAGLAVNA LED-SVETILKA



Navodila za uporabo

SLO

Distributer:
OVIBELL GMBH & CO. KG
STEINSHOFFWEG 2
45479 MÜLHEIM
GERMANY

E-pošta:
Service-Center@ovibell-int.de



POPRODAJNA PODPORA

0208/4432 390
www.ovibell-int.de

IZDELKA: 902066 / 2016
ŠTEVILKA IZDELKA: 93561

08/2016

Dok./Rev.-Nr. 93866_20160429_SLO

SLO

Vsebina kompleta/deli

- 1 Naglavni trak
- 2 Zadnja luč
- 3 Nastavitvena zaponka
- 4 Tipka za način (sprednja luč)
- 5 Sprednja luč
- 6 Tipka za vklop/izklop (zadnja luč)
- 7 Obroč leče
- 8 Prostor za baterije (sprednja luč)
- 9 Pokrov prostora za baterije (sprednja luč)
- 10 Baterija LR 03, 3x
- 11 Pokrov prostora za baterije (zadnja luč)
- 12 Gumbna baterija CR2032, 2x






Komplet vsebuje tri baterije tipa LR 03 (AAA) in dve litijevi gumbni bateriji tipa CR2032.

Splošno

Preberite in shranite navodila za uporabo



Ta navodila za uporabo veljajo za to naglavno LED-svetilko. Vsebujejo pomembne informacije o ravnanju z izdelkom. Zaradi boljše razumljivosti bomo naglavno LED-svetilko v nadaljevanju imenovali „naglavna svetilka“.



Pred začetkom uporabe naglavne svetilke skrbno in v celoti preberite navodila za uporabo, zlasti varnostne napotke. Zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo lahko pride do poškodb naglavne svetilke ali telesnih poškodb. Navodila za uporabo temeljijo na standardih in predpisih, ki veljajo v Evropski uniji. V tujini upoštevajte tudi predpise in zakone posamezne države. Navodila za uporabo shranite, da jih boste lahko uporabili pozneje. Če naglavno svetilko predate tretjim osebam, jim hkrati z njo obvezno izročite ta navodila za uporabo.

Razlaga znakov

V teh navodilih za uporabo, na naglavni svetilki ali na embalaži so uporabljeni naslednji simboli in opozorilne besede.

⚠ OPOZORILO!

Ta opozorilna beseda označuje nevarnost s srednjo stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do smrti ali hudih telesnih poškodb.

OBVESTILO!

Ta opozorilna beseda opozarja na možnost materialne škode.



Ta simbol označuje koristne dodatne informacije za uporabo.



Izjava o skladnosti (glejte poglavje „Izjava o skladnosti“): Izdelki, označeni s tem simbolom, izpolnjujejo vse potrebne predpise Skupnosti v Evropskem gospodarskem prostoru.



Svetlobni vir.

Svetlobni vir ustreza skupini tveganja 2. PREVIDNO: Možno je nevarno optično sevanje. Ne glejte v aktiven svetlobni vir.

Varnost

Namenska uporaba

Naglavna svetilka je namenjena osvetljevanju v notranjih prostorih in na prostem. Naglavna svetilka je namenjena izključno za zasebno uporabo in ni primerna za poslovne namene. Naglavna svetilka ni igrača in ni primerna za otroke, mlajše od 6 let. Naglavno svetilko uporabljajte samo na način, ki je opisan v teh navodilih za uporabo. Vsakršna drugačna uporaba velja za neprimerno in lahko privede do materialne škode. Izdelovalec ali prodajalec ne prevzema nobenega jamstva za škodo, nastalo zaradi nenamenske ali napačne uporabe.

Varnostni napotki

⚠ OPOZORILO!

Nevarnost eksplozije!

Pri nepravilni uporabi lahko pride do eksplozije baterij.

- Baterij ne izpostavljajte čezmerni toploti, npr. sončni svetlobi, ognju ali podobnim virom. Poleg tega jih ne segrevajte.
- Baterije nadomestite le z enakim ali enakovrednim tipom baterij.

⚠ OPOZORILO!

Nevarnost telesnih poškodb!

Zaradi nepravilnega ravnanja z naglavno svetilko in baterijami lahko pride do hudih telesnih poškodb.

- Baterij ne pustite prosto ležati naokoli. Otroci ali domače živali jih lahko pogoltnejo. V takšnem primeru takoj obiščite zdravnika.

⚠ OPOZORILO!

Nevarnost poškodb oči in mrežnice!

Svetlobni vir ustreza skupini tveganja 2.

Pozor: Ne glejte v svetlobni vir, saj lahko pride do zaslepitev ter poškodb mrežnice ali oči.

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Nestrokovno ravnanje z naglavno svetilko in baterijami lahko povzroči poškodbe naglavne svetilke in baterij.

- Po uporabi ali pred čiščenjem morate naglavno svetilko izklopiti.
- Naglavne svetilke ne potaplajte v vodo ali v druge tekočine.
- Naglavne svetilke ne približujte vročim površinam.
- Naglavno svetilko naj popravljajo samo strokovnjaki.
- Naglavne svetilke ne uporabljajte v dežju ali v vlažni okolici. Če se naglavna svetilka vseeno navlaži, jo takoj osušite.
- Hkrati zamenjajte celoten komplet baterij.
- Vedno izberite pravilno velikost in tip baterije. Upoštevajte navedbe v poglavju Tehnični podatki.
- Prepričajte se, da so baterije pravilno vstavljene. Pri tem upoštevajte polarnost (+ in -).
- Prazne baterije nemudoma odstranite.
- Pazite, da ne pride do kratkega stika baterije.
- Ne polnite baterij, ki niso primerne za ponovno polnjenje.
- Preden vstavite baterije, očistite kontakte baterij in tudi kontakte v napravi.

Začetek uporabe

Preverite naglavno svetilko in vsebino kompleta

1. Preverite, ali so v kompletu vsi deli (glejte **sliki A, D** in **E**).
2. Preverite, ali so na naglavni svetilki ali posameznih delih vidne poškodbe. Če so, naglavne svetilke ne uporabljajte. Obrnite se na izdelovalčev servis na naslovu, navedenem na garancijskem listu.

Priprava

1. Vstavite priložene baterije **10** in gumbne baterije **12** tako, kot je opisano v poglavju „Zamenjava baterij“.
2. Naglavni trak **1** nastavite na velikost svoje glave z nastavitveno zaponko **3** tako, da bo svetilka udobno in dobro nameščena (glejte **sliko A**).

Uporaba

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Nepravilno ravnanje z naglavno svetilko lahko povzroči poškodbe.

- Naglavna svetilka lahko vzdrži temperaturo pod -20 °C.
- Izognite se ekstremnim temperaturnim spremembam.

Vklop/izklop naglavne svetilke

1. Pritisnite tipko za način **4**, da vklopite sprednjo luč **5** (glejte **sliko A**).
2. Pritisnite tipko za vklop/izklop **6** ter tako vklopite zadnjo luč **2** (glejte **sliko B**).
3. Če želite izklopiti sprednjo luč, pritisnite tipko za način tako, kot je navedeno v tabeli v poglavju „Nastavitev načina delovanja“.
4. Če želite izklopiti zadnjo luč, pritisnite tipko za vklop/izklop, kot je navedeno v tabeli v poglavju „Nastavitev načina delovanja“.

Nastavitev načina delovanja

1. Sprednjo luč **5** vklopite tako, kot je opisano v poglavju „Vklop/izklop naglavne svetilke“.
2. Če želite izbrati želeni način delovanja, pritisnite tipko za način **4**:

Pritisnite 1-krat:	100 %
Pritisnite 2-krat:	60 %
Pritisnite 3-krat:	30 %
Pritisnite 4-krat:	Utripanje
Pritisnite 5-krat:	Izklop

3. Zadnjo luč **2** vklopite tako, kot je opisano v poglavju „Vklop/izklop naglavne svetilke“.
4. Pritisnite tipko za vklop/izklop **6**, da izberete želeni način delovanja:

Pritisnite 1-krat:	Vklop
Pritisnite 2-krat:	Utripanje
Pritisnite 3-krat:	Izklop

Nastavitev svetlobnega snopa in kota nagiba

Z obračanjem obroča leče brezstopenjsko nastavite dolžino svetlobnega snopa (glejte **sliko C**).

- Če obroč leče **7** obračate v smeri urnega kazalca, se svetlobna točka in s tem tudi svetlobni kot in dolžina svetlobnega snopa povečajo.
- Če obroč leče obračate v nasprotni smeri urnega kazalca, zmanjšate in izostrite svetlobno točko.
- Sprednjo luč **5** potisnite navzgor, navzdol ali v nevtralen središčni položaj, da prilagodite kot nagiba svetlobnega stožca.

Čiščenje in vzdrževanje

Čiščenje

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Nepravilno ravnanje z naglavno svetilko lahko povzroči poškodbe.

- Naglavne svetilke nikoli ne potaplajte v vodo ali v druge tekočine.
- Za čiščenje ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, krtač s kovinskimi ali najlonskimi ščetinami ter ostrih ali kovinskih predmetov, kot so noži, trde lopatice in podobno.

1. Naglavno svetilko po potrebi očistite z mehko, rahlo navlaženo krpo.
2. Naglavni trak snemite s sprednje luči **5** in zadnje luči **2**, če ga želite oprati z mlačno vodo in nevtralnimi čistilnimi sredstvi. Naglavni trak lahko operete pri največ 30 °C s programom za občutljivo perilo.
3. Po vsaki uporabi in po pranju naglavni trak **1** posušite.



Naglavni trak lahko tudi zamenjate.

Zamenjava baterij

⚠ OPOZORILO!

Nevarnost kemičnih razjed!

Tekočina, ki izteče iz baterij, lahko povzroči poškodbe.

- Preprečite stik tekočine iz baterij s kožo, očmi in sluznicami.
- V primeru stika z baterijsko kislino prizadeta mesta takoj sperite z vodo in poiščite zdravniško pomoč.

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Zaradi nepravilnega ravnanja z baterijami lahko pride do poškodb na naglavni svetilki.

- Vstavite samo nove baterije.
- Vstavite samo baterije enakega tipa.

Zamenjava baterij sprednje luči

1. Zrahljajte naglavni trak **1** nad

pokrovom prostora za baterije **8** sprednje luči **5**.

2. Odprite pokrov prostora za baterije **9** (glejte **sliko D**).
3. Odstranite baterije **10**. Vedno zamenjajte vse baterije hkrati.
4. Baterije primerno zavržite (glejte poglavje „Odlaganje med odpadke“).
5. Vstavite tri nove baterije enakega tipa. Pazite na polariteto (+/-).
6. Zaprite prostor za baterije.
7. Zategnite naglavni trak.

Zamenjava baterij zadnje luči

1. Pokrov prostora za baterije **11** sukajte v nasprotni smeri urnega kazalca, da ga snamete (glejte **sliko E**).
2. Odstranite gumbne baterije **12**.
3. Baterije primerno zavržite (glejte poglavje „Odlaganje med odpadke“).
4. Vstavite nove baterije enakega tipa. Pazite na polariteto (+/-).
5. Pokrov prostora za baterije znova dobro privijte.



LED-diod zaradi njihove dolge življenjske dobe ni treba zamenjati.

Shranjevanje

- Naglavno svetilko hranite na hladnem in suhem mestu.
- Naglavno svetilko in baterije hranite izven dosega otrok.
- Če naglavne svetilke dalj časa ne boste uporabljali, odstranite baterije.

Tehnični podatki

Model: 902066/2016

Svetlobni tok sprednje luči

100 %:	140 lumnov
60 %:	95 lumnov
30 %:	55 lumnov

Doseg svetlobe*

100 %:	pribl. 150 m
60 %:	pribl. 100 m
30 %:	pribl. 80 m

Kot osvetlitve lučke

LED: 15°

Lučka LED**:

skupina tveganja 2

2 W Cree
XP-E2 LED

Baterije za sprednjo luč:

3× baterija
LR 03 (AAA)
1,5-voltna

Baterije za zadnjo luč:

2× CR2032
Litijeve
gumbne
baterije 3 V

Teža (brez baterij): pribl. 80 g

Številka izdelka: 93561

Razred zaščite III:

Zaščiten pred brizganjem vode:

IPX4

*pri 100-odstotni zmogljivosti baterije in popolni ostrini snopa.

**Pozor: Ne glejte v svetlobni vir.

Izjava o skladnosti



Izjava o skladnosti ES lahko zahtevate na naslovu, navedenem na garancijskem listu.

Odlaganje med odpadke

Odlaganje embalaže med odpadke



Embalažo zavržite med odpadke ločeno po vrstah materialov. Lepenko in karton oddajte med odpadni papir, folije pa med sekundarne surovine.

Odlaganje stare naprave med odpadke

(Velja v Evropski uniji in drugih evropskih državah s sistemi za ločeno zbiranje sekundarnih surovin.)



Starih naprav ni dovoljeno odlagati med gospodinjske odpadke! Ko naglavne svetilke ni več mogoče uporabljati, je vsak potrošnik **zakonsko**

obvezan, da stare naprave odda ločeno od gospodinjskih odpadkov, npr. na zbirnem mestu občine/dela mesta, kjer stanuje. Tako se zagotovi strokovno recikliranje starih naprav in preprečijo negativni vplivi na okolje. Električne naprave so zato označene s tukaj prikazanim simbolom.

Baterij in akumulatorskih baterij ni dovoljeno odlagati med gospodinjske odpadke!



Kot potrošnik ste zakonsko obvezani, da vse baterije in akumulatorske baterije, ne glede na to, ali vsebujejo škodljive snovi** ali ne, oddate na zbirnem mestu v svoji občini/mestni četrti ali v trgovini, da se jih lahko odstrani na okolju prijazen način.

** z naslednjimi oznakami: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec



Preizkusite zdaj

S pametnim telefonom preprosto optično preberite naslednjo kodo QR in izvedite več o Hoferjevem izdelku, ki ste ga kupili.*

* Pri uporabi bralnika kod QR lahko nastanejo stroški povezave z internetom, kar je odvisno od vrste vaše naročnine.

Ta navodila za uporabo lahko z naše spletne strani www.ovibell-int.de naložite v obliki PDF.